

Tasapinnalise tendi paigaldamine

Pakendi sisu: tasapinnaline tent, kumminöör, kumminööri vastused, tõmbeneedid.

Paigalduseks vajalikud tööriistad: (aku)trell, metallipuur 5mm, needitangid.



1. Võta tent pakendist välja ja pane haagise veokasti peale.



2. Aja kumminöör öösides läbi ja seo otsad sõlme.

Kumminöör peaks olema õige pikkusega, seda ei ole vaja lühemaks teha.

Vajadusel põleta nööri otsad, et nad ei hakkaks hargnema.



3. Võta kumminööri vastus, aseta see kahe öösi vahele ja puuri ava läbi haagise poordi (tugevdusrandist allapoole).



4. Võta tõmbeneet, lükka see kumminööri vastusest ja puuritud avast läbi. Kinnita kumminööri vastus kasutades needitange.



5. Paigalda kõik ülejäänud vastused eelpoolmainitud viisil.



6. Tõmba kumminöör pingule.



Vajadusel paigalda tasapinnalise tendi tugikaared tendi alla. Tugikaared takistavad tendi läbivajumist vihma- ja lumesaju korral. (Tugikaared on lisavarustus ja ei kuulu komplekti).